

KARACHO II

Hinweise Motronic Fehlerspeicher auslesen

Die Funktionen zum Auslesen und Löschen von Fehlercodes der Motronic gelten nach meinem Kenntnisstand für:

Motronic MA2.1 / MA2.2

- K1, K100RS/4V, K1100RS, K1100LT
- R850R, R850GS, R1100R, R1100R, R1100RS, R1100RT, R1100GS

Nicht für Motronic MA2.4:

- K100/2V, R1100S, R1150, K1200XX, R1200XX

Durch Motronic /ABS-Anschlußkabel das KARACHO-II Gerät mit dem Diagnosestecker verbinden. (dazu blauen Schutzstecker entfernen!)

Die Anschlußstecker im Stecker sind nummeriert! (1-2-3)

Folgend Sie den Hinweisen am Gerät oder der PC Software!

Der Auslesevorgang erfolgt vollautomatisch.

Belegung Stecker Motronic/ABS

- 1 - Grün-Gelb
- 2 - Braun
- 3 - Blau

Kabel
hier
anschießen

