

U-DIAG-II

Hinweise ABS Fehlercode lesen


U-DIAG-II über Motronic/ABS-Anschlusskabel mit dem Diagnosestecker verbinden.

Ansicht Diagnosestecker
blauen Schutzstecker entfernen!

Belegung Stecker Motronic/ABS

- 1 - Grün-Gelb
- 2 - Braun
- 3 - Blau

Kabel
hier
anschießen



Die Pinbelegung steht auf dem Stecker:



- 3 - blau
- 2 - braun
- 1 - grün/gelb

Am KARACHO II Gerät in der Auswahl „ABS **Code lesen**“ auswählen.
Den Hinweisen auf dem Display folgen.

Haftungsausschluß: Für die Richtigkeit obiger Informationen übernehmen wir keine Haftung!